SNABBGUIDE BILVÅG DTW

(3590E instrument)

Enkel vägning utan förvald kund, material, eller fordon:

Kör på fordonet, om displayen visar PT: och något (tex 12000kg) i rad 2 i LCD displayen tryck på  avläs vikten, tryck på  om ni vill skriva ut remsa.

Val av kund (KND), material (MTR) och fordon (FRD):

Kund (KND) väljs med  (eller numeriska tangentbordet)

Material (MTR) väljs med  (eller numeriska tangentbordet)

Fordon (FRD) väljs med  (eller numeriska tangentbordet)

Bekräftas med 

Välj bort kund (KND), material (MTR) eller fordon (FRD):

 bekräftas med

(man kan alltså fritt välj om man enbart vill ha en eller två av ovan delar)

Invägning

Kör på bilen, välj sedan det ni vill av kund, material och fordon enligt ovan.

Tryck på  så sker invägning av valt fordon samt remsa skrivs ut.

Utvägning

Kör på bilen, välj sedan det ni vill av kund, material och fordon enligt ovan.

Tryck på  så sker utvägning av valt fordon samt remsa skrivs ut.


Lägga till, ändra i KND, MTR och FRD databaserna

 väljs för att ändra/uppgradera

 (eller numeriska tangentbordet) väljs för att lägga in nytt. Följ förklaringarna i LCD displayen.

Printa ut total (samt möjlighet att nollställa total) av KND, MTR och FRD databaserna

 för att printa ut vald databas

 väljs sen för att inte nollställa och om man vill nollställa aktuell databas.

I övrigt se ”3590E user manual” samt ”3590E technical manual” på vår hemsida. Sök på DTW i sökrutan.

Vetek Weighing AB, Hantverksvägen 15, 76493 Väddö, Sweden. +46176-208920 info@vetek.se www.vetek.se