

PLCLib Logix Designer

eNod4-T



- Blocs fonctions pour le logiciel Rockwell Studio 5000 Logix Designer
- Code source librement modifiable par le développeur
- Blocs pour données et commandes de process, étalonnage, sauvegarde & restauration configuration, gestion mémoire DSD
- Fonctions complètes pour eNod4-T
- eNod4 function blocks for Rockwell software Studio 5000 Logix Designer
- Source code freely modifiable by the developer
- Blocks for process data and commands, calibration, Backup & Restore setting, DSD storage management
- Complete functions for eNod4-T

Librairies disponibles - Available libraries

PLC SOFTWARE	ENOD4 MODEL	NETWORK	SOURCE CODE
Studio 5000 Logix Designer	eNod4-T	EtherNet/IP	•

Blocs fonctions

- **Bloc principal** : Lecture / Écriture variables et statut eNod4, envoi des commandes de proces
- **Bloc étalonnage** : Gestion du processus d'étalonnage physique ou théorique
- **Bloc de Sauvegarde** : Gestion de la sauvegarde & restauration de la configuration
- **Bloc Métrologie légale** : Écriture & lecture de la mémoire alibi (DSD)
- **Bloc Filtrage** : Paramétrage de filtres eNod4

Function blocks

- **Main block**: Read / write data eNod4 data and status, process control commands
- **Calibration block**: Management of physical or theoretical calibration process
- **Backup block**: Management of complete configuration backup & restore
- **Legal metrology block**: Read & write Data storage device (DSD)
- **Filtering block**: eNod4 signal filtering setup



Siège Social - Headquarter : Technosite Altéa - 294, Rue Georges Charpak - F.74100 JUVIGNY
 SCAIME SAS - 294, RUE GEORGES CHARPAK - CS 50501 - 74105 ANNEMASSE CEDEX
 Tél. : +33 (0)4 50 87 78 64 - Fax : +33 (0)4 50 87 78 46 - info@scaime.com - www.scaime.com
 Téléchargez tous nos documents sur notre site internet - Download all our documents on our website